

Tabela kodów błędów urządzeń on/off CAC CHIGO z komunikacją RS485 (PQE):

- podsufitowe / przypodłogowe (CUA-XXHR1)
- kanałowe (CTB-XXHR1 lub CTH-XXHR1)
- kasetonowe (CCA-XXHR1)

LCD	Wskaźnik LED	Błąd
E2	TIMER	Awaria czujnika temperatury (T1) w pomieszczeniu
E3	RUN	Awaria czujnika temperatury (T2) freonu w jednostce wewnętrznej
E5	Defrost	Awaria czujnika temperatury freonu (T3) w jednostce zewnętrznej
F5	Warning	Awaria odpływu skroplin
F2	Defrost i warning	Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej
E1	RUN i defrost	Błąd komunikacji
P6	RUN i TIMER	Błąd komunikacja EEPROM
No	RUN i warning	Wskaźnik wymuszonego chłodzenia
P1	Defrosting /preheating	Zabezpieczenie przed wydmuchem zimnego powietrza
P3	Defrosting /preheating	Odszranianie

Uwaga: Wszystkie wskaźniki mrugają z częstotliwością 1 Hz.